

EN User manual for Solight 1V227

Dear customer, Thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. This appliance is intended for home use only (indoors). Only adults shall use this appliance. This product shall not be exposed to high humidity (e.g. in a bathroom); avoid contact with liquids.

ON/OFF/Timer One press of the switch turns on the light in timer mode. Two presses turn on the light in normal (permanent) lighting mode, the third press turns off the light. **Timer** automatically turns the lights on and off. The timer works as follows. After activation, the lights are turned on for six hours. Then the lights are turned off for eighteen hours and this way all the time until you turn the timer off.

Power input 1: 3x AA 1.5V batteries. Insert the batteries according to the marking on the bottom of the battery case. For the best performance, use the alkaline batteries. Don't mix different types and/or old and new batteries. Always use new batteries of the same type.

Power input 2: Connect USB connector into USB adapter 5V (not included), or into a power bank.

CZ Návod k použití pro vánoční ozdoby Solight 1V227

Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Zapínání/vypínání a časovač. Jeden stisk vypínače světlo rozsvítí v režimu časovače. Dva stisky světlo rozsvítí v normálním režimu (stálého) svícení, třetím stiskem světlo vypnete. **Časovač** automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Časovač funguje následovně. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu šesti hodin. Poté je na dobu osmnácti hodin vypnuto a takto pořád dokola, dokud časovač nevypnete vypnutím celého světla nebo přepnete do režimu stálého svícení.

Napájení 1: 3x AA 1,5V baterie. Vložte baterie do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polarity. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové. Vždy používejte nové baterie stejného typu.

Napájení 2: Zapojte USB konektor do USB adaptéru 5V (není součástí), popř. do power banky.

SK Návod na použitie LED vianočné ozdoby Solight 1V227

Vážení zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Zapínanie/vypínanie a časovač. Jedno stlačenie vypínača svetlo rozsvieti v režime časovača. Dve stlačenia svetlo rozsvieti v normálnom režime (stáleho) svietenia, tretím stlačením svetlo vypnete. **Časovač** automaticky vypína a zapína osvetlenie. Časovač funguje nasledovne. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu šiestich hodín. Potom je na dobu osemnástich hodín vypnuté a takto stále dookola, pokiaľ časovač nevypnete vypnutím celého svetla alebo prepnete do režimu stáleho svietenia.

Napájanie 1: 3x AA batérie. Vložte batérie do priestoru pre batérie a dbajte pritom vyznačenej polarity.

Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové. Vždy používajte nové batérie rovnakého typu.

Napájanie 2: Zapojte USB konektor do USB adaptéra 5V (nie je súčasťou), popr. do power banky.



IP20